WABCO - RKN20619 - Válvula distribuidora

Válvula distribuidora. Válvula para dirigir el flujo de aire entre diferentes vías del circuito neumático según la orden de mando.




PULL TO APPLY
PARKING
BRAKE
WABCO
PUSH TO
RELEASE
PULL TO EXHAUST
TRAILER
AIR SUPPLY
NOT FOR PARKING
WABCO
PUSH TO SUPPLY