

TRW Turismo - PJD192 - Cilindro esclavo de embrague

Recibe la presión hidráulica del embrague y la transforma en movimiento para accionar el mecanismo.