

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE DE CABLES AUTORREGULABLES SIN PRECINTO

INSTALLATION INSTRUCTION OF NO SEAL AUTOADJUST CABLES

Cable mostrando la goma
como se suministra

Cable showing its rubber as
it is supplied



1^{er} PASO / 1st STEP

Retirar el guardapolvo hacia atrás para que pueda
quedar libre la goma que se introduce en el tubo
de chasis

Remove the dust rubber back in order to free the
rubber that is inserted in the chassis tube

2^o PASO / 2nd STEP

Introducir el cable en el tubo del chasis
como se muestra en la imagen

Insert the cable in the chassis tube as
shown in the picture



3^{er} PASO / 3rd STEP

Volver a poner la goma en la posición
inicial para que cubra el tubo del chasis

Replace the rubber back to the initial position
in order to cover the chassis tube

IMPORTANTE / IMPORTANT

IMAGEN DEL FALLO PRODUCIDO POR
NOSEGUIR LOS PASOS DE MONTAJE.

PICTURE OF THE FAILURE PRODUCED BY
NOT FOLLOWING THE STEPS OF
INSTALLATION.

