

NRF - 34062 - Ventilador del habitáculo

Componente NRF para calefacción y ventilación del habitáculo, destinado al mantenimiento o sustitución del elemento correspondiente.