

TRW Turismo - BHS997E - Cuerpo de pinza de freno

Cuerpo principal de la pinza que aloja el mecanismo encargado de accionar las pastillas sobre el disco.