

WABCO - 9700520020 - Servoembrague

Servoembrague. Servo neumático que asiste el accionamiento del embrague y reduce el esfuerzo necesario sobre el mando.



