WABCO - 9700516400 - Servoembrague

Servoembrague neumático. Servo neumático que asiste el accionamiento del embrague y reduce el esfuerzo necesario sobre el mando.





