



TRW Vehículo Industrial - JTR0429 - Barra de dirección V.I.

Elemento de la dirección que transmite el movimiento entre la caja de dirección y las ruedas directrices.