

NRF - 708108 - Sensor de presión de gases de escape

Sensor NRF destinado a medir o supervisar el parámetro correspondiente y transmitir la información necesaria al sistema del vehículo.