

## **NRF - 707397 - Sensor de temperatura de gases de escape**

Sensor NRF destinado a medir o supervisar el parámetro correspondiente y transmitir la información necesaria al sistema del vehículo.