

NRF - 707148 - Sensor de temperatura de gases de escape

Sensor NRF destinado a medir o supervisar el parámetro correspondiente y transmitir la información necesaria al sistema del vehículo.