

## **NRF - 34322 - Ventilador del habitáculo**

Componente NRF para calefacción y ventilación del habitáculo, destinado al mantenimiento o sustitución del elemento correspondiente.