

NRF - 342001 - Resistencia del ventilador del habitáculo

Componente NRF para calefacción y ventilación del habitáculo, destinado al mantenimiento o sustitución del elemento correspondiente.