

NRF - 38397 - Válvula de expansión

Componente NRF para el sistema de climatización del vehículo, destinado al mantenimiento o sustitución del elemento correspondiente.