



## **TRW Vehículo Industrial - JTR0050 - Barra de dirección V.I.**

Elemento de la dirección que transmite el movimiento entre la caja de dirección y las ruedas directrices.