

TRW - GS8696 - Zapatas de freno

Elementos de fricción del freno de tambor que se expanden contra la superficie interior del tambor.