

TRW Turismo - PND276 - Cilindro principal de embrague

Convierte el movimiento del pedal de embrague en presión hidráulica para accionar el circuito.