



## **MANN - LE1004 - Separador de aire y aceite**

Separa el aceite del aire comprimido en compresores y bombas de vacío para devolver aire limpio al circuito.