



## **MANN - LE61002X - Separador de aire y aceite**

Separa el aceite del aire comprimido en compresores y bombas de vacío para devolver aire limpio al circuito.