

COMPROBACIONES PARA DIAGNOSTICAR UN SISTEMA STARs-STOP

Test N°	Componentes	OK	No OK
Sistemas de Cierre			
	Comprobar los cierres de puertas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comprobar el cierre del maletero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comprobar el cierre de capó	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Habitáculo			
	Botón de desempañado activo y funcionando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Botón anti-hielo funcionando y activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Función "ECO" activada y funcionando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comprobar el sensor del cinturón de seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comprobar el sensor de peso de las plazas delanteras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sensor de temperatura de habitáculo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Temperatura de habitáculo muy fría o muy caliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elementos de Seguridad			
	Comprobar sensor de pedal de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comprobar el master de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comprobar el sensor de ángulo de giro del volante (valores angulares con la máquina de diagnosis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comprobar los captadores de ESP de cada rueda (con la luz de ESP apagada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Test N°	Componentes	OK	NOK
Sistema Eléctrico			
	Sensor de batería (controla la tensión de la batería y lo compara con el sensor espía de la batería)		
	Tipo de batería correcto (AGM, EFB) y estado de carga		
	Batería validada (con la máquina de diagnosis o presionando 30" el botón ECO)		
	Comprobar fusibles		
	Bornes de batería (limpios y engrasados)		

Sistemas Anti-polución			
	Regeneración del filtro de partículas que no esté activa		
	Depósito de "AddBlue" vacío		

Sistema de Transmisión			
	Comprobar el sensor de punto muerto de la caja de cambios		
	Comprobar el sensor del pedal de embrague		

Otros sistemas			
	Comprobar el sensor de temperatura externa		
	Ninguna luz de servicio encendida		
	Comprobar el sensor de presión de aceite		
	Sin códigos de fallo grabados		



Si necesita más información sobre los productos de Valeo, contacte con nuestro Servicio de Atención Técnica (☎ 902 011 799 – 91 495 85 58) vs-asistencia.tecnica@valeo.com

<http://www.valeo-techassist.com>

www.valeoservice.com

Valeo Service España, S.A.
Calle Río Almazora, Nº 5, 28906 GETAFE (Madrid) España
Tel.: (+34) 91 495 85 00, Fax: (+34) 91 495 86 99

